

Maalattujen venttiileiden irrotus ja uudelleen asennus

Irrotettaessa venttiilin keskiosa kiinnityslaipoista, asennushitsauksen tai tiivistesarjan vaihdon yhteydessä, on ehdottoman tärkeää puhdistaa tarkkaan maali laipan pinnasta. Puhdistus on tehtävä riittävän suurelta alueelta pintaa naarmuttamatta ennen venttiilin uudelleen asennusta.

Puhdistaminen on tärkeää venttiilin vuotamattomuuden takia. Mitään venttiin kuuluvattomia tiivistemassoja tai liimoja ei kuulu käyttää venttiilin vuotamattomuuden takaamiseksi missään kohdin venttiiliä.

Venttiilin uudelleen kiinnittämisen jälkeen on puhdistettu, venttiilin rungon ulkopuolelle jäävä pinta paikkamaalattava.

